


01. HDD를 CD-Rom으로 인식시키기 위해서는 GetDriveTypeA의 리턴값이 무엇이 되어야 하는가

실행 화면



[첫 번째 실행 사진]



[두 번째 실행 사진]

프로그램을 실행 시키면 "HDD가 CD-ROM이라고 생각하도록 하십시오." 라는 문구가 나온 다. 그 후 확인 버튼을 클릭하면 CD-ROM 드라이브가 아니라는 문구가 나온다.

일단 IDA로 까보기 전에 생각할 수 있는 시나리오는 첫 번째 메시지 창을 띄우고 드라이브들을 확인하는 함수를 통하여 CD-ROM인지 아닌지를 검사를 하여 확인 버튼을 클릭 했을 때각 결과에 따른 메시지 창을 띄우게 하는 시나리오를 생각 해 볼 수 있다.

```
public start
start proc near
                        ; uType
push.
        offset Caption ; "abex' 1st crackme"
push
                        ; "Make me think your HD is a CD-Rom."
        offset Text
push
push
                        ; hWnd
call
        MessageBoxA
        offset RootPathName; "c:\\"
push
call
        GetDriveTypeA
inc
        esi
dec
        eax
jmp
        short $+2
```

IDA 디버거를 통하여 확인을 해봤더니 일단 "C:\\"가 Push 되고 "GetDriveTypeA" 라는 함수가 Call이 되는 것을 볼 수 있다.

Google에 "GetDriveTypeA" 함수를 검색하여 역할과 각 결과에 따른 리턴 값이 무엇인지 확

## GetDriveTypeA function

☐ 10/12/2018 • ⑤ 2 minutes to read

Determines whether a disk drive is a removable, fixed, CD-ROM, RAM disk, or network drive.

To determine whether a drive is a USB-type drive, call <u>SetupDiGetDeviceRegistryProperty</u> and specify the <u>SPDRP\_REMOVAL\_POLICY</u> property.

## Return Value

The return value specifies the type of drive, which can be one of the following values.

| Return code/value  | Description  |
|--------------------|--|
| DRIVE_UNKNOWN<br>0 | The drive type cannot be determined.   |
| DRIVE_NO_ROOT_DIR  | The root path is invalid; for example, there is no volume mounted at the specified path.       |
| DRIVE_REMOVABLE 2  | The drive has removable media; for example, a floppy drive, thumb drive, or flash card reader. |
| DRIVE_FIXED 3      | The drive has fixed media; for example, a hard disk drive or flash drive.                      |
| DRIVE_REMOTE 4     | The drive is a remote (network) drive.   |
| DRIVE_CDROM 5      | The drive is a CD-ROM drive.   |
| DRIVE_RAMDISK      | The drive is a RAM disk.   |


## 역할

디스크 드라이브가 이동식, 고정, CD-ROM, RAM 디스크 또는 네트워크 드라이브인지 확인합니다.


드라이브가 USB 유형의 드라이브인지 확인하려면 SetupDiGetDeviceRegistryProperty에 전화를 걸어 SPDRP\_REMOVAL\_POLICY 속성을 지정합니다.

리턴 값을 살펴보면 Drive\_CDROM의 리턴 값은 5인 것을 알 수 있다.

이미 답은 나왔지만 디버거를 통하여 좀 더 확실하게 답을 찾아보겠다.



IDA의 기능을 사용하여 프로그램의 전체적인 모습을 확인 하였다. GetDriveTypeA 함수를 실행 후 총 esi가 3 증가, eax가 2 감소되는 것을 확인 할 수 있다. 그 후 JZ 어셈을 통하여 결과 메시지 창을 출력하는 것을 알 수 있었다.



GetDriveTypeA 함수가 실행 후 나오는 리턴 값 즉, RAX를 확인을 했더니 3이 나왔다. 해당 컴퓨터의 C 드라이브는 HDD이기 때문에 리턴 값이 나왔다. 그 후, esi는 3이 증가하였고, eax는 2가 감소하였다.



그 후, 비교를 하여 틀리면 0이 되기 때문에 JZ 어셈을 통하여 CD-ROM이 아니라는 문구가 생겨진 메시지 창이 출력된다.

즉, GetDriveTypeA 함수의 리턴 값은 5가 되어야 CD-ROM이 맞다는 문구가 생겨진 메시지

창이 출력되게 된다.

정답 : 5

GetDriveTypeA의 정보 사이트 - https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/a pi/fileapi/nf-fileapi-getdrivetypea#syntax